





Reset modemu Viasat™ RM5111 do výrobných nastavení



- Do otvoru na resetovanie (označeného vyššie) zasuňte niečo malé, napríklad špendlík  alebo kancelársku sponku  (vonkajší koniec vyrovnáť), jemne zatlačte a podržte na 10 sekúnd – mikrospínač vo vnútri zariadenia.
- Po dokončení resetu si všimnete zmenu svetelnej indikácie na modeme. Významy svetelnej indikácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:

	NESVIETI	Bez napájania
	STÁLA BIELA	Zapnuté napájanie
	PULZUJÚCA BIELA	Pripájanie do siete
	STÁLA MODRÁ	Online
	PULZUJÚCA MODRÁ	Obnova softvéru
	PULZUJÚCA ORANŽOVÁ	Inštaláčny režim
	STÁLA ČERVENÁ	Reštartujte zariadenie. Ak sa farba nezmení do 5 minút, volajte skyDSLservice.
	PULZUJÚCA ČERVENÁ	Porucha. Volajte skyDSLservice.